### PRACTICA 16

# **EVAPORACION CON UN EFECTO**



CONJUNTO DE EVAPORADORES

#### **OBJETIVOS**

- A) En papel milimetrado construir un gráfico para cada una de las evaporaciones, de la masa de condensado de vapor vivo y de la masa de condensado del vapor producido en función del tiempo.
- B) Realizar el balance de energía completo para el evaporador y establecer las pérdidas de calor.
- C) Determinar la economía de la evaporación.

D) Determinar el coeficiente global aparente de transferencia de calor.

#### **PROCEDIMIENTO**

- Revisión del equipo. Para cumplir con los objetivos propuestos ver qué válvulas deben permanecer cerradas y cuáles abiertas.
- 2) Colocar una caneca para recolección de condensado sobre una balanza.
- 3) Abrir la válvula que da paso de agua a la bomba de vacío y conectar la bomba hasta obtener la presión de vacío deseada. Hay que verificar si efectivamente hay paso de agua por la bomba.
- 4) Alimentar vapor de agua y mantener la presión constante durante la práctica en el valor indicado por el profesor.
- 5) Cuando la temperatura del agua se aproxima al punto de ebullición esperado para la presión seleccionada, suministrar agua de refrigeración al condensador (válvula de entrada) abriendo más o menos media vuelta. La cantidad de agua dependerá de la temperatura del condensado.
- 6) Cuando el sistema esté estable, anotar los datos solicitados.
- 7) Llevar el equipo a presión atmosférica, apagando la bomba de vacío, y abriendo muy lentamente la válvula que comunica el tanque de condensado con la atmósfera.
- 8) Estabilizar nuevamente el equipo y tomar los datos correspondientes.
- 9) Suprimir la alimentación de vapor, cerrando la válvula correspondiente.
- Luego de algunos minutos, cerrar la válvula de agua de refrigeración del condensador (entrada).
- 11) Tarar el tanque de condensado.

#### **EQUIPO**

- 1) Evaporador de tubos horizontales. El área de transferencia de calor está formada por 22 tubos de cobre de 48 cm de longitud útil y cuyos diámetros interno y externo son de 35 y 39.5 mm respectivamente.
- 2) Condensador.
- 3) Bomba de vacío.
- 4) Caneca y tanque para condensados.
- 5) Báscula e instrumentos de medida.

#### **NOMENCLATURA DE DATOS**

Los subíndices hacen referencia al diagrama de flujo.

P<sub>6</sub>: presión de vacío en el tanque de recolección (pulg Hg).

P<sub>3</sub>: presión de vacío en el evaporador (pulg Hg).

P<sub>2</sub>: presión del vapor de agua alimentado al evaporador (psig).

T<sub>6</sub>: temperatura de los vapores de cima (°F).

T<sub>4</sub>: temperatura de salida de condensado de vapor vivo (°C).

T<sub>9</sub>: temperatura del condensado producido en el evaporador (°C).

T<sub>5</sub>: temperatura del agua en el evaporador (°F).

m<sub>S1</sub>: masa de vapor de agua (kg).

m<sub>E1</sub>: masa de agua evaporada (kg).

 $\theta$ : tiempo (mi).


Z : altura en el tanque de recolección (cm).

(m/Z): tara del tanque (kg/cm).

#### **CALCULOS**

Todos los cálculos hacen referencia al siguiente diagrama de flujo simplificado.

A) A partir de los gráficos se determina el flujo de condensado de vapor vivo (m<sub>S</sub>) y el flujo de condensado de vapor producido que corresponde al flujo de agua alimentada  $(m_F)$ . Cada flujo corresponde a la pendiente de la recta ajustada.



Para determinar el flujo de vapor producido se multiplica la tara del tanque (m/Z) por la diferencia de alturas ( $\Delta z$ ) en el tanque durante un intervalo de tiempo ( $\Delta \theta$ ).

B) El balance de energía se determina por la siguiente ecuación:

$$H_F + H_{S1} = H_{E1} + H_{S2} + Q_p$$

donde:

 $H_F$  = entalpía total del agua alimentada =  $m_F$  .  $h_F$ 

La entalpía específica  $h_F$  para el agua alimentada se evalúa conociendo la temperatura del agua y tomando la entalpía de líquido saturado ( $h_f$ ) a ésta temperatura.

 $H_{S1}$  = entalpía total del vapor vivo alimentado al evaporador. =  $m_{S_1} h_{S1}$  La entalpía específica del vapor vivo  $(h_{S1})$  se determina suponiendo vapor saturado seco  $(h_g)$  en función de la presión absoluta de alimentación.

La presión atmosférica (Patm) en Santafé de Bogotá es 10.83 psi.

La presión absoluta (P<sub>abs</sub>) se calcula:

$$P_{abs} = P_{atm} + P_{man}$$

 $P_{man}$  = presión indicada por el manómetro.

 $H_{E1}$  = entalpía total del vapor producido =  $m_{E1}$  .  $h_{E1}$ 

La entalpía específica  $h_{\text{E1}}$  se calcula suponiendo vapor saturado seco  $(h_g)$  a la presión absoluta en la cámara de evaporación. Si se está trabajando al vacío la presión absoluta se determina:

$$P_{abs} = P_{atm} - P_{v}$$

P<sub>v</sub> = presión de vacío indicada por el vacuómetro.

 $H_{S2}$  = entalpía total del condensado de vapor vivo =  $m_S$  .  $h_{S2}$ 

La entalpía específica  $h_{\rm S2}$  se calcula suponiendo líquido sub-enfriado a la temperatura medida con el termómetro de la línea de condensado a la salida del evaporador. Puede suponerse la entalpía de líquido saturado ( $h_{\rm f}$ ) a ésta temperatura.

Despejando Q<sub>p</sub> se determina el flujo de calor perdido.

C) La economía de la evaporación se calcula:

D) Determinación del coeficiente global aparente.

$$U_{D} = \frac{Q}{A (\Delta t)_{a}}$$

Q = Flujo de calor entregado por el vapor vivo =  $m_S$  ( $h_{S2}$  -  $h_{S1}$ )

A = área total de transferencia de calor.

$$A = N_t \times L \times \pi \times DE$$

 $N_t$  = número de tubos.

L = longitud de los tubos.


DE = diámetro exterior de cada tubo.

 $(\Delta t)_a$  = diferencia aparente de temperatura =  $(T_{S1} - T_{E1})$ 

T<sub>S1</sub> = temperatura de saturación del vapor vivo.

T<sub>E1</sub> = temperatura de saturación a la presión de la cámara de evaporación.

# DIAGRAMA DE FLUJO **EQUIPO DE EVAPORACION**



## LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II

TABLA DE DATOS: PRACTICA 16

**EVAPORACION CON UN EFECTO** 

| ENSAYO 1 - EVAPORACION AL VACIO |                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
|---------------------------------|-----------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
| DATOS                           |                 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| INTERVALO DE TIEMPO             | θ               | mi   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| ALTURA TANQUE DE CONDENSADO 24  | Z <sub>24</sub> | cm   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| ALTURA TANQUE DE CONDENSADO 25  | Z <sub>25</sub> | cm   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| TEMPERATURA AGUA EVAPORADOR     | T <sub>5</sub>  | °C   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| PRESION DE LA CALDERA           | Pc              | psig |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |

| PRESION DEL VAPOR DE AGUA   | $P_2$ | psig  | TEMPERATURA VAPOR PRODUCIDO    | $T_6$                 | °F  |  |
|-----------------------------|-------|-------|--------------------------------|-----------------------|-----|--|
| PRESION DE VACIO TANQUE     | $P_6$ | in Hg | TEMPERATURA CONDENSADO VAPOR   | $T_4$                 | ပ္  |  |
| PRESION DE VACIO EVAPORADOR | $P_3$ | in Hg | TEMPERATURA SALIDA CONDENSADOR | <b>T</b> <sub>9</sub> | ွှပ |  |

| ENSAYO 2 - EVAPORACION A PRESION ATMOSFERICA (560 mm |                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| DATOS  |                        |      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| INTERVALO DE TIEMPO                                  | θ                      | mi   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| ALTURA TANQUE DE CONDENSADO 24                       | Z <sub>24</sub>        | cm   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| ALTURA TANQUE DE CONDENSADO 25                       | <b>Z</b> <sub>25</sub> | cm   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| TEMPERATURA AGUA EVAPORADOR                          | T <sub>5</sub>         | °C   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| PRESION DE LA CALDERA                                | Pc                     | psig |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

| PRESION DEL VAPOR DE AGUA    | P <sub>2</sub> | psig  | TEMPERATURA VAPOR PRODUCIDO  | $T_6$    | °F    |  |
|------------------------------|----------------|-------|------------------------------|----------|-------|--|
| PRESION DEL EVAPORADOR       | $P_3$          | psig  | TEMPERATURA CONDENSADO VAPOR | $T_4$    | ဂိ    |  |
| TARA TANQUE DE CONDENSADO 24 | $Z_{24}$       | kg/cm | TARA TANQUE DE CONDENSADO 25 | $Z_{25}$ | kg/cm |  |

| PROFESOR : | GRUPO N° | FECHA : D | M | Α |  |
|------------|----------|-----------|---|---|--|
|            |          |           |   |   |  |

FOTOCOPIA DILIGENCIADA DE ESTA TABLA DEBE SER ENTREGADA AL PROFESOR AL FINALIZAR LA PRACTICA